

# Monteringsvejledning

Store stykker selvklæbende folie

1. Rengør/Vask/Affedt påsætningsstedet grundigt med et egnet middel.
2. Sprøjt rigeligt med vand tilsat en anelse sulfo på begge flader dvs. f.eks. både på vinduet og på limsiden på folien. Sørg for, at der ikke kommer skidt/støv ind på limsiden.
3. Anbring foliestykket på fladen og skrab fast med den udleverede skraber.
4. Efter 12-24 timer er folien hærdet op afhængig af sæbemængde, temperatur mv.
5. Hvis der er monteringsstape på forsiden af folien kan denne først fjernes efter et stykke tid afhængig af sæbemængde, temperatur mv.



**AMAGER SKILTE SHOP**

Klintegårdsvej 9 • 2690 Karlslunde • tv@amagerskiltecenter.dk • Tlf. 32 55 75 65