

Monteringsvejledning

Printede piktogrammer

1. Affedt overfladen grundigt med egnet kemikalie, f.eks. Isopropylalkohol (apotek eller Matas)
2. Placér piktogrammet & fastgør det i toppen med malertape.
3. Vip piktogrammet op & fjern bagsidepapiret.
4. Vip piktogrammet ned igen, men hold det lidt ud fra fladen, det skal monteres på.
Skrab piktogrammet fast med monteringsskraber.

Det er meget vigtigt at huske affedtning hver gang, også ved små "piktogrammer".

Det er alfa/omega for, at piktogrammet bliver siddende !!!



AMAGER SKILTE SHOP